





ORIGINAL



Mode d'emploi dénude-câbles 251012



Dénude-câbles permettant d'ôter de façon rapide et précise les gaines de câbles électriques ronds courants de 8 à 28 mm de section.

Régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de l'isolation grâce à la vis située en bout de manche.

1. Placer le câble avec une légère pression du pouce.
2. Tourner une à deux fois autour du câble
3. Tirer le dénude-câbles dans le sens de la flèche pour faire une coupe longitudinale.
4. Retirer la gaine.

La lame-crochet permet la suppression de la gaine isolante des fils conducteurs.